



Допустимое время выдержки средств (в минутах)
на различных материалах
в диапазоне разбавлений

8-800-700-8-301 | www.interhimrussia.com

1. Стекло и покрытия на основе стекла		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
1.1.	Стекло, зеркала, стеклоблоки (без специальных покрытий)	до 30 мин (без разбавл.)	от 12 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:3 и больше)	от 12 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:3 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 2 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:10) до >30 мин (при 1:200 и больше)
1.2.	Стекло со спец. покрытием (тонир., низкоэмиссион., с зеркальными, матирующими плёнками и др.)	до 1 мин (без разбавл.)	от 1 мин (при 1:1) до 12 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до 12 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до 20 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 1 мин (при 1:10) до 15 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:50) до 15 мин (при 1:400)
2. Керамические материалы и затирка		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
2.1.	Санитарная керамика (санитарный фаянс, фарфор)	до 30 мин (без разбавл.)	от 15 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:2 и больше)	от 15 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:2 и больше)	от 15 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
2.2.	Глянцевый керамогранит, керамическая плитка (глазурованная, полированная)	до 30 мин (без разбавл.)	от 10 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:5 и больше)	от 8 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:10 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 20 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	от 15 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:80 и больше)
2.3.	Матовый керамогранит, керамическая плитка (в т.ч. теракота)	до 30 мин (без разбавл.)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:50 и больше)	от 4 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:50 и больше)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)
2.4.	Затирка швов (цементная)	до 5 мин (без разбавл.)	от 1 мин (без разбавл.) до 10 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до 10 мин (при 1:50 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
2.5.	Затирка швов (эпоксидная)	до 15 мин (без разбавл.)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:50 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:50 и больше)	от 7 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	от 15 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 15 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:50 и больше)
3. Минеральные покрытия и полы		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
3.1.	Бетон, цементные стяжки, минеральные самовыравнивающиеся полы	не применяется	от 1 мин (при 1:10) до 10 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:10) до 10 мин (при 1:400)	от 7 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 20 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)
3.2.	Кирпич (керамический, клинкерный, силикатный)	не применяется	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:400)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:10 и больше)
3.3.	Фиброцементные панели (фасадные и интерьерные)	не применяется	от 1 мин (при 1:3) до 15 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 15 мин (при 1:200 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)
3.4.	Минеральные штукатурки и декоративные покрытия	не применяется	от 1 мин (при 1:3) до 12 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:3) до 12 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:400)	от 20 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 10 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
4. Твердые композитные и эластичные напольные покрытия		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
4.1.	Промышленные полимерные полы (эпоксидные, полиуретановые)	до 15 мин (без разбавл.)	от 7 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:10 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)
4.2.	ПВХ-линолеум, кварцвинил	до 15 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
4.3.	Термопластичные амортизирующие напольные ПВХ-покрытия (спортивные, детские)	до 10 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 2 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:50 и больше)
4.4.	Натуральный линолеум (мармолеум)	до 3 мин (без разбавл.)	от 1 мин (при 1:2) до 15 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 15 мин (при 1:400)	не применяется	от 1 мин (при 1:50) до 15 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:100) до 3 мин (при 1:400)	от 3 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:100) до 2 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:20) до 15 мин (при 1:400)
4.5.	Резиновые покрытия (каучук, синтетическая резина, спортивная резина)	до 10 мин (без разбавл.)	от 1 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:150 и больше)	от 0.5 мин (при 1:1) до 20 мин (при 1:400)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:10 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 1 мин (при 1:100) до 5 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:80 и больше)
4.6.	Полы с нанесенной полимерной защитной пленкой (полиролью)	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	не применяется	не применяется
4.7.	Напольный ламинат	до 5 мин (без разбавл.)	от 1 мин (при 1:2) до 15 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 15 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:5) до 30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:20) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:30) до 10 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:50) до 10 мин (при 1:200 и больше)

5. Каменные материалы		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
5.1.	Натуральный мрамор, известняк, травертин, ракушечник, доломит (кальцитовые породы)	до 5 мин (без разбавл.)	не применяется	не применяется	не применяется	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:100) до 10 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 0.5 мин (при 1:150) до 1 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:50) до 15 мин (при 1:400)
5.2.	Натуральный гранит, порфир, кварцит, базальт (силикатные породы)	до 15 мин (без разбавл.)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
5.3.	Искусственный камень (акрил, кварцевый агломерат и др.)	до 15 мин (без разбавл.)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 3 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до 30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
6. Металлы и металлические покрытия		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
6.1.	Нержавеющая сталь	до 30 мин (без разбавл.)	от 15 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:1 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до 15 мин (при 1:2 и больше)	от 0.5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:400)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 30 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:1 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:10 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)
6.2.	Сталь обычная (чёрные металлы) и гальванизированная (оцинкованная)	до 10 мин (без разбавл.)	от 2 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 15 мин (при 1:200 и больше)	не применяется	от 20 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:100 и больше)
6.3.	Алюминий анодированный	до 10 мин (без разбавл.)	от 0.5 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:400)	не применяется	от 0.5 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:200 и больше)	не применяется	от 2 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:8) до 5 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:200 и больше)
6.4.	Алюминий окрашенный	до 15 мин (без разбавл.)	от 0.5 мин (при 1:1) до 20 мин (при 1:50 и больше)	от 0.5 мин (при 1:1) до 20 мин (при 1:50 и больше)	не применяется	от 0.5 мин (без разбавл.) до 30 мин (при 1:100 и больше)	не применяется	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 10 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)
6.5.	Цветные сплавы (латунь, медь, бронза)	до 5 мин (без разбавл.)	от 0.5 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:80 и больше)	не применяется	от 0.5 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:150 и больше)	не применяется	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50)	от 1 мин (при 1:8) до 5 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:200 и больше)
6.6.	Хромированные поверхности	до 30 мин (без разбавл.)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до 30 мин (при 1:400)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:10 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)
6.7.	Лакированные металлические поверхности (мебель, техника)	до 10 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до 30 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 0.5 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 10 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)
7. Пластики и технические полимеры		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
7.1.	Жёсткие технич. пластики: ПВХ (PVC), полипропилен (PP), полиэтилен (PE, HDPE, LDPE), ABS и др.	до 30 мин (без разбавл.)	от 10 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:5 и больше)	от 8 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:10 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:10 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)
7.2.	Прозрачные пластики (акрил, PMMA, оргстекло, поликарбонат)	до 2 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 15 мин (при 1:50 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 12 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до 30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:10) до 30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:10) до 30 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 10 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:150 и больше)
7.3.	Литой полиуретан (подлокотники, поручни, спортивное оборудование)	до 10 мин (без разбавл.)	от 7 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:10 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
8. Деликатные плёночные и декоративные покрытия		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
8.1.	Экраны и дисплеи (акрил или поликарбонат - с антибликовым покрытием)	до 0.5 мин (без разбавл.)	от 1 мин (при 1:20) до 5 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:20) до 5 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:25) до 10 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:8) до >30 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:8) до 30 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:8) до 5 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:200) до 2 мин (при 1:400)
8.2.	Натяжные потолки из ПВХ	до 2 мин (без разбавл.)	от 1 мин (при 1:2) до 12 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:50 и больше)
8.3.	Натяжные потолки тканевые (полиэстер с полиуретановой пропиткой)	до 2 мин (без разбавл.)	от 1 мин (при 1:3) до 5 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 15 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:8) до 20 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:80 и больше)
8.4.	Интерьерные декорат. плёночные покрытия (само-клеяка ПВХ/ПУ Оркал, арх. плёнки, литые ПУ-покр.)	до 5 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:150 и больше)
8.5.	Полиэфирные и эпоксидные гелевые покрытия Гелькоут (Gelcoat)	до 10 мин (без разбавл.)	от 7 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:10 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:20 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:400)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:8 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)
9. Лакированные и окрашенные поверхности		Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
9.1.	Лакированные поверхности (двери, мебель, в т.ч. со шпоном)	до 10 мин (без разбавл.)	от 2 мин (без разбавл.) до 15 мин (при 1:150 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:8) до 20 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 0.5 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:5) до 3 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)
9.2.	Окрашенные поверхности водно-дисперсионными красками (акрил, латекс)	до 2 мин (без разбавл.)	от 1 мин (без разбавл.) до 12 мин (при 1:200 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:150 и больше)	не применяется	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:5) до 3 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:150 и больше)
9.3.	Окрашенные поверхности эмалевыми красками (алкидными, масляными, полиуретановыми)	до 10 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	не применяется	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 0.5 мин (при 1:3) до 5 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)
9.4.	Порошковая окраска	до 15 мин (без разбавл.)	от 7 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:10 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:20 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:5 и больше)	от 1 мин (без разбавления) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:3 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)
9.5.	Эмалированные поверхности (стекловидное покрытие, керамическая эмаль)	до 30 мин (без разбавл.)	от 15 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:2 и больше)	от 12 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:3 и больше)	от 10 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:2 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 20 мин (без разбавления) до >30 мин (при 1:2 и больше)	>30 мин (от без разбавл. до 1:400)	от 3 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:20 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)

10. Дерево и материалы на основе древесины (паркет, доска, мебель, декоративные элементы, пробковые покрытия, фанера)	Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
10.1. Дерево без покрытия	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	от 0.5 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (при 1:8) до >30 мин (при 1:200 и больше)	1 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:200) до 2 мин (при 1:400)
10.2. Дерево с маслом или воском	не применяется	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:3) до 20 мин (при 1:400)	не применяется	от 0.5 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:10) до 2 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:20) до >30 мин (при 1:200 и больше)
10.3. Дерево с лаком (акрил, ПУ-лак, УФ-лак)	до 1 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (при 1:30) до 10 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:30 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:5) до 3 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:20) до >30 мин (при 1:200 и больше)
10.4. Шпонируемые поверхности (лак, масло, лессировки)	не применяется	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (при 1:30) до 10 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 0.5 мин (при 1:5) до 3 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:20) до >30 мин (при 1:200 и больше)
10.5. Ламинированные мебельные и стеновые панели (ЛДСП, МДФ, меламиновое покрытие)	до 5 мин (без разбавл.)	от 3 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:100 и больше)	от 2 мин (без разбавл.) до 20 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:10) до 20 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 0.5 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 3 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до 5 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:80 и больше)

11. Текстиль и мягкие покрытия	Спрей для стекол, зеркал и блестящих поверхн.	Спрей для санитарных помещений	Гель для санитарных помещений	Гель с активным хлором	Спрей анти-жир	Гель анти-жир	Нейтральный пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной пенный СУПЕРКОНЦЕНТРАТ	Щелочной низкопен. СУПЕРКОНЦ. для полов
11.1. Ковровые покрытия (ковролин, ковры)	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	от 0.5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:3) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:100 и больше)	от 1 мин (при 1:10) до 3 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до >30 мин (при 1:100 и больше)
11.2. Синтетический текстиль (полиэстер, полиамид и др.)	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	от 0.5 мин (без разбавл.) до >30 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:8) до 5 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:30 и больше)
11.3. Натуральный текстиль (хлопок, лен, шерсть)	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	от 0.5 мин (при 1:50) до 10 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:80) до 10 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:10) до 3 мин (при 1:150 и больше)	не применяется
11.4. Натуральная кожа (мебельная обивка)	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	от 0.5 мин (при 1:25) до 30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:30) до 15 мин (при 1:400)	от 1 мин (при 1:8) до 30 мин (при 1:400)	от 0.5 мин (при 1:80) до 1 мин (при 1:150 и больше)	от 1 мин (при 1:100) до 5 мин (при 1:400)
11.5. Искусственная кожа (ПВХ, ПУ и др.)	до 0.5 мин (без разбавл.)	не применяется	не применяется	от 1 мин (при 1:10) до 20 мин (при 1:200 и больше)	от 0.5 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:2) до >30 мин (при 1:25 и больше)	от 2 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:80 и больше)	от 1 мин (при 1:5) до 7 мин (при 1:50 и больше)	от 1 мин (при 1:1) до >30 мин (при 1:25 и больше)

Указанные данные основаны на лабораторных испытаниях продукта в стандартных условиях (температура 20 ± 2 °C, экспозиция не более указанного времени, отсутствие механического воздействия). Фактическая стойкость и реакция поверхностей в реальных условиях эксплуатации могут отличаться в зависимости от: типа и состава материала (покрытия, лагури, эмали, лака, краски, полимера, композита), технологии нанесения или обработки поверхности на производстве, степени износа, наличия микротрещин, микропористости, наличия скрытых дефектов и повреждений поверхности, наличия химических активных загрязнений, температуры, влажности, частоты и способа очистки, степени механического воздействия, используемого оборудования и аксессуаров, возможных взаимодействий с другими ранее применёнными чистящими и моющими средствами. Приведённая информация носит справочный характер и не может рассматриваться как безусловная гарантия совместимости со всеми типами поверхностей. Производитель не несёт ответственности за повреждения, изменение цвета, блеска, матовость или другие визуальные или физические изменения поверхностей при нарушении рекомендаций по применению. Средства используются при условии предварительного теста на незаметном участке поверхности.

